Changer la vitesse des interfaces

```
R1(config)#interface <nom de l’interface>
R1(config-if)#speed <valeur en mb/s>
```

Revision #1
Created 2019-10-31 12:32:49 UTC by Cécile
Updated 2019-10-31 12:33:09 UTC by Cécile