Hard Reset

Au niveau de l'écran LCD

- Allez dans le menu Maintenance et sélectionnez "Factory Default"
- Effectuer via le menu le reboot du switch

Information de login par défaut

admin/admin123

Revision #1
Created 20 May 2020 16:32:49 by Nidouille
Updated 20 May 2020 16:38:20 by Nidouille