Hard Reset

Au niveau de l'écran LCD

- Allez dans le menu Maintenance et sélectionnez "Factory Default"
- Effectuer via le menu le reboot du switch

Information de login par défaut

admin/admin123

Revision #1
Created 2020-05-20 14:32:49 UTC by Nidouille
Updated 2020-05-20 14:38:20 UTC by Nidouille